

## **PROCEDURA REGOLAZIONE LUMINOSITA' LOTUS MOTORIZZATE TOYOTA 2010**

1. Impostare la lettura della velocita' sul display premendo il tasto reset del contachilometri sulla colonna del piantone.
2. Premete e mantenete premuto il tasto reset del contachilometri sulla colonna del piantone.