

PROCEDURA RESET TACHIMETRO LOTUS MOTORIZZATE TOYOTA

Per resettare le lancette eseguite quanto segue.

1. Aprite la portiera lato guida.
2. Premete e mantenete premuto il tasto reset del contachilometri sulla colonna del piantone.
3. Mentre mantenete premuto il tasto reset portate la chiave su posizione ON.
- 4. Per i modelli con air-bag, prima di iniziare la procedura togliere il fusibile C3**